

Как подключить кабель принтера к ТЭМ-104?

Всё подробно изложено в руководстве по эксплуатации. Подключение выполняется с помощью кабеля, которым комплектуется теплосчётчик.

Первый контакт разъема ХР6 - слева, 13,14 контакты - справа, причем контакты 13, 14 остаются свободными.

