

## Можно ли использовать для АРТ-05, РТ-05М цифровые и аналоговые датчики температуры одновременно?

Для АРТ-05 можно использовать либо цифровые датчики температуры, либо термосопротивления.

При использовании цифровых датчиков температуры АРТ-05 поставляется без модуля АЦП. При использовании термосопротивлений в регулятор АРТ-05 устанавливается дополнительный модуль аналогоцифрового преобразования. Определить модификацию АРТ-05 можно войдя в меню ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/ЗАВОДСКОЙ НОМЕР.



Версия А - модуль АЦП установлен, используются термосопротивления.

Версия Ц - модуль АЦП отсутствует, используются цифровые датчики температуры.