

Дозатор в новом расходомере РСМ-0503(ТЭСМАРТ)

Вопрос: В паспорте к прибору написано, что существует функция дозирования, к сожалению, в нашем приборе мы её не обнаружили. Возможно, в комплектации нашего расходомера не хватает какого-то устройства?

Ответ: В руководстве по эксплуатации в разделе 9.3 Дополнительные возможности расходомера, п.9.3.2. есть примечание: работа функции «Доза» возможна при условии, что выход V в настройках прибора установлен как "Доза". Выход V и является выходом дозатора в данном случае. Что бы удобнее наблюдать работу режима «Доза» я подключил зеленый светодиод (смотрите фото). Для настройки режима «Доза» прокручиваете меню прибора до пункта "Установки 1".



Входите в эти установки, прокручиваете меню до пункта "Выход V" и устанавливаете значение "Доза".

Выходите из "Установки 1", и по стрелке вправо увидите меню "Режим "Доза 1".

Если надо, чтобы по наполнению дозы включался или выключался сигнал, то придется приобрести и установить модуль частотного выхода.



Для двухканального расходомера дозатор тоже двухканальный, но исполнительный модуль - один, и сигнал выводится только для активированного на индикаторе канала дозатора. То есть, если на индикаторе «Доза 1», то модуль вывода работает с дозатором первого канала, если на индикаторе "Доза2", то модуль вывода работает с дозатором второго канала.