


Как очистить архив адаптера считывания

Для считывания данных с теплосчётчиков ТЭМ используется универсальный адаптер АД-01ПУ.



Адаптер подключается к теплосчётчику на объекте через стандартный кабель. Используется для работы с теплосчётчиками ТЭМ-104, ТЭСМАРТ ТЭМ-104, ТЭМ-104к, ТЭМ-106, ТЭСМА-106. Иногда пользователи теряют паспорт, а потом спрашивают, как очистить флэш-память прибора?

Инструкция очистки флэш-память прибора.

Находясь в главном окне, нажмите кнопку **F1**. Появится окно:

Сервисный режим

SET - продолжить

Нажмите **SET**, появится окно:

Всего 8192 Кб

Свободно 10 Кб

Нажмите кнопку Стрелка Вправо, появится окно:

Очистить память?

F2-выполнить

Нажмите кнопку F2, появится окно:

Вы уверены?

F1-выполнить

Для подтверждения действия нужно нажать кнопку **F1**, для выхода – **ESC**.