



## Подключение датчиков давления для ТЭМ-106, ТЭСМА-106

Основным отличием теплосчётчиков ТЭМ-106, ТЭСМА-106 с логотипом ТЭСМАРТ является то, что теплосчётчики ТЭМ-106-1 и ТЭСМА-106-1 могут оснащаться только 4 датчиками давления, но зато датчиков температуры в них можно установить 7 штук. Вот схема подключения:



Подключение 4-х датчиков давления (на рисунке - ДИД1, ДИД2, ДИД3, ДИД4) и термометра (Т7) выполняется в соответствии с нижней строкой шелкографической надписи под клеммной колодкой. Однако такая схема подключения возможна только по дополнительному заказу. В иных случаях необходимо будет использовать более дорогостоящую схему подключения от внешнего источника питания.

Теплосчётчики же ТЭМ-106-2 и ТЭСМА-106-2 имеют до 6 датчиков давления и как обычно 6 температур. Рисунок подключения 6-ти датчиков давления для теплосчетчиков ТЭМ-106, ТЭСМА-106 приведен ниже.



Подключение 6-ти датчиков давления (на рисунке - ДИД1, ДИД2, ДИД3, ДИД4, ДИД5, ДИД6) выполняется в соответствии с верхней строкой шелкографической надписи под клеммной колодкой. Как и для ТЭМ-106-1, ТЭСМА-106-1 такая схема подключения возможна только по дополнительному заказу. В иных случаях необходимо будет использовать более дорогостоящую схему подключения от внешнего источника питания.