


Схема подключения ТЭМ-106

Как подключаются датчики в модификации теплосчётчика ТЭМ-106 без индукционных каналов?

Существует две модификации теплосчётчика ТЭМ-106:

- с 2-мя индукционными датчиками расхода;
- без индукционных датчиков расхода, эта модификация получила наибольшее распространение.

Схема подключения ТЭМ-106 без индукционных каналов приведена ниже.



Поскольку теперь выпускаются новые модификации с логотипом ТЭСМАРТ, а эта модель снята с производства, то вот фото для опознания старой модели теплосчетчика ТЭМ-106 без индукционных датчиков расхода

